



하임셰프 식기살균건조기 HTD-600

1. 간편 사용 TIP

● 각 부분의 명칭



● 조작부



● 준비

1. 제품 사용전 포장비닐 및 건조대 고정부품을 제거하고 건조대를 제품안에 넣어주세요.
건조대 조립은 뒷면의 “편리한 사용팁”을 참고해주세요.
2. 전원 플러그를 교류 220V 60Hz 전용 콘센트에 꽂아주십시오.
3. 식기류 물기를 적당히 제거하고 건조대 안에 넣고 뚜껑을 닫아주세요.
식기류는 뒷면의 “편리한 사용팁”을 참고하시어 넣어주세요
4. 수저등 조리도구는 다용도트레이에 넣은후 꼭 닫아주세요
※ 3cm이상의 높은 도구는 넣기 어려울수 있습니다

● 열풍살균 건조 방법

1. 다이얼을 돌려서 LED램프가 깜박일 때 다이얼의 가운데를 1초 정도 꼭 누르면 “삐삐” 소리와 함께 건조가 시작됩니다.
2. ▶ 60분 건조 → 적색 LED 램프
▶ 45분 건조 → 주황색 LED 램프
▶ 35분 건조 → 황색 LED 램프
▶ 25분 건조 → 백색 LED 램프
3. 건조를 중단할 경우 다이얼을 누르면 “삐” 소리와 함께 건조가 중단됩니다.
건조동작이 종료되면 길게 “삐~” 소리와 함께 건조 동작이 종료됩니다.

● 주의사항

- ※ 플라스틱 용기 건조시 내열성이 강한 용기를 사용하세요
- ※ 벤젠, 신나등으로 제품 본체를 닦으면 제품이 변형되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- ※ 본체를 직접 물에 담그거나, 물을 부어 청소하지 마시고, 온풍구로 물이 들어가지 않도록 주의해 주세요
- ※ 제품 또는 다용도 트레이의 바닥면은 물때나 찌꺼기가 낄 수 있으므로 자주 청소해 주십시오


하임셰프 식기살균건조기 HTD-600

2. 편리한 사용 TIP

● 건조대 조립 방법

◆ 2단 구조로 사용시

- 상단 건조대의 양끝을 하단 건조대의 맨 위쪽의 양쪽 끝에 걸쳐 놓습니다.
(→ 점선 동그라미 참조)
- ※ 상단 건조대의 양쪽 끝이 확실하게 걸쳐지도록 해야 안전합니다
- 하단부 및 상단부에 각각 식기류를 넣을 수 있으며, 하단부에 큰 식기류를 넣기 좋은 구조입니다.




▶2단


▶1단

◆ 1단 구조로 사용시

- 상단 건조대를 빼내고 하단 건조대만을 사용합니다
- ※ 그릇을 겹쳐 놓으면, 그릇내부의 건조가 잘 안될 수 있으니 가능한 한 제품 사용설명서 9페이지의 식기류 적재방법 참고하시어 그릇을 세워서 끼워 넣으세요.



▶1단



▶2단

● 식기류 적재 방법 : 다용도 트레이를 담은 상태에서, 건조대에 그릇을 넣어 주세요.




- 건조대의 왼쪽 안쪽에는 국그릇과 같은 큰 그릇을, 왼쪽 앞쪽에는 밥그릇과 같은 작은 그릇을 그림과 같이 끼워 넣는 것이 좋습니다.
- 건조대의 중간 부분의 칸이 좁은 부분에는 작은 접시류를 끼워 넣습니다.
- 건조대의 오른쪽에는 대접시 같은 큰 접시를 끼워 넣습니다.
- 대접시는 우측 그림과 같이 건조대의 앞쪽에 세워 놓어도 되며, 상단 건조대를 사용하지 않을 경우에는 맨 오른쪽 그림처럼 건조대의 제일 우측에 끼워 넣어도 됩니다.

● 다용도 트레이 사용 방법



- 그림과 같이 다용도 트레이망을 다용도 트레이안의 바닥에 넣고 수저, 젓가락, 기타 조리도구를 넣습니다.
- ※ 높이가 3cm 이상되는 조리도구는 위의그림처럼 본체의 건조대에 넣는게 좋습니다.



- 다용도 트레이망을 위 그림처럼 스텐라인 망들이 위쪽에 배치하도록 하시는게 좋습니다